

SENTINELLE Mini





Bienvenue

dans la communauté Sentidrive !

Téléchargez l'application Sentidrive pour iOS (Apple store) ou Android (Google Play) :













Sommaire

Utilisation générale

 •••••
 •••••
••••
 •••••
 •••••
 •••••
 •••••
 ••••
 •••••

.....



Inscription par l'application





Informations d'inscription





Informations d'inscription

Renseignez votre numéro de téléphone portable. Ce numéro doit être valide et correspondre à l'utilisateur de la Sentinelle : il sera utilisé afin de vous notifier en cas d'alarme. Après validation, un SMS de confirmation est envoyé sur le numéro renseigné.

Renseignez le code de validation à 4 chiffres reçu par SMS. Vous pouvez recevoir ce code de validation dans un délai de 1 minute.



Informations d'inscription



Après lecture de la politique de protection des données, veuillez cocher la case «j'ai lu et j'accepte» afin de valider votre inscription.



Enregistrer votre équipement





Informations de votre équipement

Associez un nom à votre Sentinelle Mini. Ce nom sera affiché dans les notifications en cas d'alerte afin d'identifier le véhicule concerné.	e s n c. Cesi d'ide rapio	Ces information nous permettrons d'identifier votre véhicule plus rapidement en cas de vol Noter votre Sentinelle Marque du véhicule Cylindrée Modèle du véhicule		Aioutez les informations du véhicule
			Modèle du véhicule	_
		Immatriculation		En cas de vol, ces informations nous
		Année de mise en circulation		permettent à laentifier le venicule
		N° chassis		plus rupidement.
		Couleur principale		
		Couleur secondaire		
		Autre couleur		
		Suivant		
		Précédent		
		• • •		



Informations de votre équipement





Votre compte utilisateur & liste de vos équipements





Tableau de bord





Géolocalisez votre deux-roues



.

8

Bd du Raqu

0



Menu principal





PROCHAINEMENT Paramétrage du menu rapide





Vos Trajets





Vos Trajets







Vos Trajets



Afin de supprimer plusieurs fichiers, restez appuyé sur un trajet puis sélectionnez vos trajets à supprimer.





Votre gestion des zones





Votre gestion des zones





Vos statistiques





Historique de vos activités





Paramètres







PROCHAINEMENT Paramètres - mes informations personnelles





Paramètres - mon abonnement





Paramètres - mes équipements





Paramètres - mes paramètres généraux





Paramètres - mes paramètres équipement

Mode automatique

Le fil jaune « ACC » de votre équipement doit être raccordé à un 12 Volt après contact. Votre Sentinelle Mini fonctionnera suivant le statut de votre véhicule (contact allumé/éteint).

Mode manuel

Le désarmement de votre Sentinelle Mini doit être réalisé depuis l'application avant l'utilisation de votre véhicule. L'armement peut être manuel ou automatique suivant les paramètres définis.





Paramètres - mes paramètres équipement



Activation / désactivation de l'envoi de la notification «batterie faible». Cette alarme est déclenchée lorsque la tension de votre véhicule est inférieure au seuil de déclenchement réglé.

Seuil de déclenchement de l'alarme «batterie faible».

Activation / désactivation de l'envoi de la notification «batterie critique». Cette alarme est déclenchée lorsque la tension de votre véhicule est inférieure au seuil de déclenchement réglé.

Seuil de déclenchement de l'alarme «batterie critique».

Activation / désactivation de l'envoi de la notification «perte de connexion». Cette alarme est déclenchée lorsque votre Sentinelle Mini ne communique plus avec le serveur Sentidrive.

Activation / désactivation de l'alarme d'ouverture de votre Sentinelle mini (capot supérieur).

Après coupure du contact, délai avant activation de la surveillance des vibrations pour déclenchement de l'alarme de stationnement.

Activation / désactivation de l'alarme de déplacement du véhicule.



Paramètres - mes paramètres équipement



Activation / désactivation de l'envoi de la notification «batterie faible». Cette alarme est déclenchée lorsque la tension de votre véhicule est inférieure au seuil de déclenchement réglé.

Seuil de déclenchement de l'alarme «batterie faible».

Activation / désactivation de l'envoi de la notification «batterie critique». Cette alarme est déclenchée lorsque la tension de votre véhicule est inférieure au seuil de déclenchement réglé.

Seuil de déclenchement de l'alarme «batterie critique».

Activation / désactivation de l'envoi de la notification «perte de connexion». Cette alarme est déclenchée lorsque votre Sentinelle Mini ne communique plus avec le serveur Sentidrive.

Activation / désactivation de l'alarme d'ouverture de votre Sentinelle mini (capot supérieur).



Enregistrer un équipement





Guide utilisation

	12:58 G	SENTIN	° NELLE Mini
		MAM	
	lin.		e ô V
	Mess	statistiques	
Accédez au guide d'utilisation directement depuis l'application.	Hind'	S Istorique activités	O Enregistrer un équipement
	Guid	e utilisation	nexion
	3		exion



Alarmes & Alertes



Alerte de Vol





Autres alertes





Autres alertes





Pour toute question technique, l'équipe Sentidrive reste à votre disposition : support@sentidrive.com

www.sentidrive.com